


INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA FI 80 Z RUR PLASTIKOWYCH



10

Zamontuj zakończenie komina, wciskając go w ostatnią rurę

9

Ostatnia rura powinna kończyć się równo z górną powierzchnią daszka kominowego (w razie potrzeby odetnij dolną część rury)

8

Zamontuj dwie kratki napowietrzające min 30cm poniżej zakończenia komina, jednak tylko wtedy gdy komin gazowy znajduje się bezpośrednio przy kominie dymowym

7

Dalej układaj kolejne rury zawsze kielichem z uszczelką do góry

6

Rurę z uszczelką wciśnij w kolano, wciskając rury, uszczelki zmocz wodą lub dowolną substancją poślizgową

5

Na każdą rurę zakładaj jedną obejmę stabilizującą

4

Zamontuj kolano na wysokości od 230cm do 250cm

3

Wytnij w pustaku otwór co najmniej o wielkości 24x12cm, wstaw kolano , wycentruj

2

Komin z plastikowy montujemy w dowolnym oczyszczonym szybie wentylacyjnym